

Udskift bremse på vinduesdør

Rationel AURA og Rationel AURAPLUS

Udskiftning af bremse

- ① Frigør armen fra karmen ved at stikke skruetrækkeren ind i det lille firkantede hul på armen (se billede) og vip fladstålet fri af tappen. Armen frigøres fra karmkonsollen.
- ② Bremsen frigøres ved at fjerne 3 skruer i bremsehuset i overrammen. Frigør rundjernet fra bremseoverføringen i paskvilen.
- ③
- ④ Afkort rundjernet på den nye bremse med en nedstryger til samme længde som rundjernet på den eksisterende bremse.

Monter herefter den nye bremse. Placer rundjernet i bremseoverføringen i paskvilen og fastgør skruerne i ramme og karm. Sæt armen fast i karmkonsollen.



Højre udadgående

Varenummer	Bredde på element Rationel AURA/Rationel AURAPLUS			
	M1	M2	M3	M4
622944	424 mm - 505 mm	507 mm - 706 mm	707 mm - 940 mm	941 mm - 1200 mm

Venstre udadgående

Varenummer	Bredde på element Rationel AURA/Rationel AURAPLUS			
	M1	M2	M3	M4
622945	424 mm - 505 mm	507 mm - 706 mm	707 mm - 940 mm	941 mm - 1200 mm

Varenummer	
622734	Karmkonsol til vinduesdørbremse