


MONTAGEVEJLEDNING / INSTALLATION INSTRUCTION

1 KLARGØRING / PREPARATION




Til understøtning af vindue/dør i ønsket højde:
Læg 2 klodser i vater: De skal ligge i side-karmenes forlængelse.

OBS: Vinduer/døre må ikke optage laster fra
den øvrige bygning (jf. Vinduesindustriens
Tekniske Bestemmelser).

Place the window / door in the opening, with
the front edge of the window set back a
minimum of 25mm from the front of the
facade. Support on solid packers placed
directly below the window jamb.

The window / door should not take any
imposed loading from the structure.

2 GROV MONTERING / TEMPORARY INSTALLATION




Placer vindue/dør i murhullet og fastgør det
med lange kiler eller montagepuder i alle
hjørner, i vater:

**Rammen må ikke åbnes. I forbindelse med
"Kontrol før fastgørelse" skal karmen evt.
tilpasses rammen.**

Ensure the window / door is plumb and level
and the distance between the frame and the
wall is the same on all sides. Temporarily
hold the window / door in position using long
timber wedges, air wedges or similar.

**Do not open the window / door sash. Adjust
the sash within the frame after installation.**

3 UNDERSTØTNINGSKILER INDSETTES / SUPPORT PACKERS




1 Skru understøtningsklosser kiles ind øverst
i hængelsiden ved hjørne.

2 Kiler eller montagepuden sættes på
topkarm tæt ved hjørnerne for fiksering.

1 Insert fixing shims / packers at the top of
the frame on the hinge side close to the
corner.

2 Place a wedge / air wedge on the top of the
frame close to the corner in readiness for
fixing.

4 KONTROL FØR FASTGØRELSE / PRE-FIXING CHECK TILT FUNCTION



1 Når elementet er fikset skal kip funktionen
testes ved at dreje håndtaget til vandret
position og eftørve funktionen.


2 Ved lukning er det vigtigt, at tætningen på
rammen nærer karmen overste hjørne
modsat håndtag først, for optimal brug.

1 With the frame securely held in the opening,
carefully test the tilt function by turning the
handle to the horizontal position.

N.B. The frame must be secure within the
opening.

2 When closing the window ensure that the
sash rebate initially closes against the frame
at the top corner opposite the handle. This is
important for optimal use.

5 KONTROL FØR FASTGØRELSE / PRE-FIXING CHECK TURN FUNCTION



1 I den sidehængte funktion skal vinduet have anslag i top og
bund på samme tid.

2 Der skal være 1 mm mindre luft mellem rammen og karmen
i toppen af grebs-siden i forhold til bunden af grebsiden.


1 With the frame securely held in the opening, carefully test
the turn function by turning the handle to the vertical
position.

When closing the window ensure that the sash rebate closes
against the frame at the top and bottom corner at the same
time.

N.B. The frame must be secure within the opening.

At the top of the window / door the gap between the sash
and the frame should be 1mm less than the gap between the sash
and the frame at the bottom. This is important for optimal use.

6 KLARGØRING TIL FASTGØRELSE / PREPARING TO INSTALL




Kontroller, at der er
mindst 6.5 mm mellem
rammen og bundkarmen.

When the window is
closed make sure there
is a gap of at least
6.5mm between the
sash and the frame at
the bottom.

Make adjustment if
necessary.

7 FASTGØRELSE / FIXING



1 Første skrue monteres i
topkarm i hængelsiden, så
så tæt mod sidekarm som muligt.
Hvis det ikke er muligt pga.
murhullet, monteres skruen i
sidekarmen så højt mod toppen
som muligt.

2 Skrue nummer to monteres i
bundkarmen, direkte under
skrue nummer et.


3 Elementet skrues fast efter
gældende foreskrifter - beskrevet
i punkt 8. Sørg for, at der
fortas er ensartet luft hele
vejen omkring elementet.

1 Place the first fixing through
the top frame on the hinge side,
as close to the corner as possible
(no more than 100mm from the
corner). If this is not possible due
to the structure, place the fixing
in the jamb as close to the
corner as possible (no more than
100mm from the corner).

2 Install the second fixing in the
bottom frame opposite fixing
number 1.

3 Fix the unit at the positions shown
in item 8 ensuring an equal space
is maintained between the frame
and the structure.

8 OPKLODSNING OG FASTGØRELSE / FINAL FIXING



Der må maksimalt være 450mm
mellom hver fastgørelse.

Alle fastgørelsespunkter i fals skal
understøttes af en klos.

Der skal altid opklodses og
fastgøres max 100mm. fra top og
bund i hængelside.

Dørbundstykket skal understøttes,
så de er trædefaste i hele drens
brede (pr. ca. 200mm).

Før egent inbrudssikkerhed skal
der foretages opklodsnings ved
hvert slubluk.

Fixing centres must not exceed more than
450mm


**N.B. Fixings in the hinge side must not be more
than 100mm from the top and bottom corners.**

All fixing points must be adequately supported
using appropriate fixing shims etc.

Fixing shims (and fixings if possible) must be
placed behind each striking plate to maintain
the product security.

Door thresholds must be adequately
supported across the entire width.

To increase burglary resistance fixing and
supporting must be made behind each
striking plate



- 1 Skrue understøtningsklos
- 2 Kile eller
montagepude
- 1 Screw support
block
- 2 Wedges or air
wedges